




Personal Telepresence 快速入門

標注人員 · 群組 · 會議室系統和永久會議 · 以新增到您的常用聯絡人列表



綠色按鈕
按此加入會議



- 收聽 留言
- 邀請 他人使用 StarLeaf App
- 公司目錄 和 常用聯絡人
- 近期呼叫 記錄 ·

話筒 提起接聽

音量 控制

選用 耳機

開啟 免提 / 使用 免提 接聽

數字鍵盤

主頁

靜音 音頻 和/或 視頻

要撥打 IP 地址 · URI 或字符 · 請按號碼或先按 * (星號)



Personal Telepresence 快速入門

你可以在視頻通話中做什麼？


在通話中 **添加更多人**

將通話 **保留**

將電話 **轉接** 給另一個人

在視頻通話中向人們展示您的

計算機屏幕



鎖定會議 / 全部靜音

共享您的電腦屏幕



選擇 **共享屏幕**


通話中的其他人現在可以看到您的屏幕

您需要將計算機連接到會議系統。通常，在桌子上會有一根 HDMI 線

在視頻通話中更改您的屏幕佈局

要更改視頻通話中顯示的內容，請單擊 **顯示選項** 以訪問更多控制元件

在您自己的計算機視圖，主要視頻和共享計算機之間切換




在會議中，可以在屏幕上更改發言者和其他與會者的佈局

加入會議

如果會議系統已被邀請參加預定會議，會議即將開始或已開始時屏幕上會出現 **綠色按鈕**

按此加入會議

如果會議室系統未有被邀請參加預定會議，您仍然可以使用數字鍵盤輸入 7 位會議 ID 加入會議



加入外部會議

先按 * (星號) 呼出屏幕鍵盤

然後輸入所需的會議 URI

按 # 呼出



你可以和誰通話？

- 貴公司中的任何人，無論是來自 StarLeaf App 還是來自 StarLeaf 會議室系統。您公司中的每個人都可以在聯繫人中找到
- 任何在公司外部，使用 StarLeaf App 或 StarLeaf 會議室系統的人
- 其他人。如果某人沒有 StarLeaf 終端，您可以向他們發送邀請與他們進行視頻通話。邀請包含了呼叫您所需的所有信息
- 要撥打分機號或電話號碼，可使用數字鍵盤
- 要撥打 IP 地址或任何其他字母和字符，請先按 * (星號)

