


StarLeaf Quick Guide



Kontakter

Adgang til virksomhedens adressebog. Ring direkte til personer eller mødelokaler



Seneste

Genvej til seneste opkald



Opkald

Ring en IP-adresse, URI eller til ekstern video adresse

Mødelokale information

Mødelokalets navn og 4-cifret internt nummer

Ekstern video adresse


For at andre kan ringe ind i jeres mødelokale, oplys denne adresse

Telefonnummer

Telefonnummer til dette lokale (Option)

Deltag med møde ID

Indtast et møde 7-cifret møde ID



Deltag nu

Deltag med det samme i et planlagt møde

Tænd/sluk mikrofon

Tænd eller sluk for mikrofonen før eller under et møde

Kamera kontrol

Juster vinklen og zoom, og tænd/sluk for kamera før eller under et møde

Hjem

Tryk på dette ikon for at vende tilbage til startskærm skærm

Lydstyrke kontrol

Justere lydstyrken for fjern deltagere

Knowledge Center


For mere information, besøg support.starleaf.com

StarLeaf Quick Guide

Deltag i et møde

Tilslut nu

Tryk for at deltage i mødet.
Knappen lyser grønt 10 minutter før mødet begynder



Deltag med møde ID

Indtast det 7-cifret møde ID for at deltage i et møde.
Find mødets ID i StarLeaf invitationen eller i StarLeaf planlagt Kalender invitation

Mødefunktioner under samtalen

Pronto tilsluttet


Med StarLeaf Pronto tilsluttet til din PC eller HDMI, kan indholdet fra din PC vises på møderumsskærmen. Tryk på Start deling for at dele dit indhold med alle mødedeltagere

Skift Layout på skærmen

Skift mellem forskellig layout af mødet. Mulighed for at slukke for eget billede

Tilføj flere deltagere

Tilføj flere deltagere til mødet



Møde administration

- Start eller stop optagelse af mødet
- Lås mødet så andre ikke kan deltage
- Sluk eller tænd for andres mikrofon
- Fjern bestemte deltagere fra møde

Pause

Sæt mødet på hold

Tastatur

Brug tastaturet til at navigere i automatiserede voicemail service