

Guia Rápido da Solução StarLeaf

Número do ramal interno

Usuários de sua organização podem chama-lo por este numero

Nome da sala de reunião

Controle de câmera

Você pode definir até 5 posições diferentes da camera

Teclado numérico

Para discar a um endereço IP, URI ou caracteres, pressione o botão azul **Chamar** seguido do * (asterisco)

Número de discagem-direta

Para entrada e saída de chamadas realizadas por uma operadora de telefonia (Disponível se a organização usa **StarLeaf VoiceConnect**)

Endereço de video externo

Usuários com equipamento de video conferencia podem chama-lo através deste endereço

Ingressar em uma reunião agendada com um clique


Bloquear audio e/ou video

Início


Controle de **volume**

Desligar


Atender/Realizar uma chamada



Realizar e visualizar chamadas recentes ou conectar-se digitando o código da reunião



Diretório da organização e favoritos



Convidar alguém para Starleaf, digitando o e-mail do usuário

Guia Rápido da Solução StarLeaf


O que você pode fazer em uma chamada de vídeo ?

Adicionar **mais participantes**


Compartilhar a **tela do seu computador** com os participantes

Colocar a chamada **em espera**

Transferir a chamada para outra pessoa




Compartilhar sua tela




Clicar em **compartilhar a tela**

Os outros participantes da chamada poderão visualizar sua tela

 Você precisa conectar seu computador no codec da sala. Utilizar o cabo fornecido pela StarLeaf.

Alterar sua visualização em uma chamada

Para alterar a visualização em uma chamada, clique na aba **display** para acessar os controles



Mova a janela de **picture-in-picture** em torno da tela


Auto-visualização ligado ou desligado

Você pode mudar o layout da tela do apresentador e dos participantes durante uma conferência.


Conectar à Reunião

Se o codec foi convidado para uma reunião agendada, o **botão verde** aparecerá na tela inicial quando a reunião estiver para começar ou em andamento.

Pressione este botão para ingressar na reunião.



Se o codec não foi convidado, clique em **Participar com o ID da reunião** e digite o código de 7 dígitos recebido por e-mail.



Quem você pode ligar ?

- Pessoas da sua organização através do aplicativo StarLeaf ou sistema de sala StarLeaf. Todos usuários podem ser encontrados em Contatos
- Pessoas fora de sua organização que use o aplicativo StarLeaf ou um sistema de sala StarLeaf
- Para todos. Mesmo se a pessoa não tiver um sistema de sala StarLeaf, ela poderá fazer uma vídeo chamada com você. Envie um convite que terá todas as informações necessárias
- Para discar a um endereço IP, letras ou caracteres, pressione o botão azul Chamar seguido do * (asterisco)

